BESCHREIBUNGEN

Der **Fahrradaufbewahrung im Freien** Unterstände sind überdachte oder geschlossene Fahrradabstellräume, die vom Chinabikerack-Hersteller von Fahrradschließfächern und Fahrradständern für das Abstellen von Fahrrädern konzipiert wurden.

Produkt	China Factory Outdoor Customized Galanized Bike Shelters Shelter Shelter (ISO-geprüft)
Material	Platten aus Kohlenstoffstahl und Polycarbonat
Modell Nr.	PV-0140-02
Größe	L4000*B1800*H2000mm Vierkantrohr: 50 * 50 * 2 mm Rundrohr: 50,8 "2 mm oder kundenspezifisch.
Farbe	Blau, Grün, Schwarz oder angepasst.
Nacht	140 kg
VerpackungsEINZELHEITEN	Holzkiste Fahrradständer sind ausgeschlossen Befestigungsmaterial enthalten
Kapazität	10 Fahrräder
Oberflächenbehandlung	Verzinkt/ Pulverbeschichtet
Anwendung	zum Abstellen von Fahrrädern
Beispielzeit	7-12 Tage

MERKMALE

- Die Fahrradunterstände oder Fahrradunterstände in 10 bis 100 Fahrradstellplätzen.
- Ermutigen Sie Mitarbeiter und Besucher, mit dem Fahrrad zu pendeln, und fördern Sie einen Radweg.
- Schützen Sie Fahrräder und Roller vor Wind und Wetter, Diebstahl und Vandalismus.
- Bringen Sie mehr Fahrräder auf einem bestimmten Raum unter.
- Einfach zu installieren.
- Einfache Selbstmontage erforderlich und von beiden Seiten zugänglich
- Langlebig für den Langzeitgebrauch und kann das Fahrrad effektiv aufrecht halten.

DETAILS

GARANTIE

Qualitätssicherung	* ISO-geprüft
	* 1 Jahr Garantie
	* Rostfrei: 3–5 Jahre für pulverbeschichtete Produkte und 10–15 Jahre für verzinkte Produkte.
	* Stabile Bestellungen für den nordamerikanischen, europäischen und australischen Markt.

FAQ:

1. Können Sie unser Logo auf die Produkte drucken?

-Ja, natürlich. Geben Sie uns einfach Ihr Logobild und teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, Ihr Logo wird darauf perfekt dargestellt.

2.Können wir unser eigenes Design auf der Verpackung machen?

-Sicher, die meisten unserer Kunden verwenden ihre selbst entworfenen Verpackungen.

3. Können wir Ihre Produkte ändern?

-Anpassung ist willkommen! Wir unterstützen Sie gerne bei der Verbesserung der Produkte und schützen Ihr Design.

4. Was ist Ihre Vorlaufzeit?

-Normalerweise 7 Arbeitstage für die Probe, 30 Arbeitstage für die Massenproduktion.